

PFLEGEANWEISUNG für lackierte Holzoberflächen



Regelmäßiges Feuchtreinigen

Mit der Ecoline Wischpflege lassen sich normale Verunreinigungen auf allen wischbaren Untergründen schonend, gründlich und streifenfrei entfernen.

Ecoline Wischpflege dem Wischwasser zugeben (ca. 3 Verschlusskappen je 5 L Wasser). Achten Sie darauf, dass das Wischtuch sorgfältig ausgewrungen wird, um möglichst **nebefeuht** zu reinigen. Bei Bedarf trocken nachwischen.

Perfekte Kombination:
Ecoline Wischpflege-Set und Ecoline Wischpflege.

Anwendungsintervall:
wöchentlich (Objektbereich)
oder nach Bedarf

Auffrischende Pflege & Instandhaltung

Reinigen Sie die Oberfläche vor der Anwendung mit der Ecoline Wischpflege.

Zur mühelosen Auffrischung von allen lackierten Holzflächen einfach den Ecoline Auffrischer im Verhältnis 1 Teil zu 10 Teilen mit Wasser mischen (z. B. 0,5 L Ecoline Auffrischer auf 5 L Wasser) und mit einem Wischer gleichmäßig und nebefeuht auf der Oberfläche verteilen. Bei Bedarf trocken nachwischen.

Anwendungsintervall:
monatlich (Objektbereich),
2x im Jahr oder nach Bedarf

Intensivreinigung

Ecoline Magic Cleaner reinigt schnell und intensiv alle stark verschmutzten, unansehnlich gewordenen Flächen.

1:10 mit Wasser verdünnen und mit einem Wischer oder Tuch gleichmäßig auf dem Boden verteilen.

Ca. 5 – 20 Minuten einwirken lassen. Gelösten Schmutz gründlich mit Wischer oder Wischtuch nebefeuht aufnehmen. 2 – 3x mit klarem Wasser nebefeuht sauber wischen. Trocken nachwischen. Nach völliger Trocknung mit Ecoline Auffrischer nachpflegen.

Anwendungsintervall:
2x im Jahr (Objektbereich)
oder nach Bedarf

GRUNDSÄTZLICH GILT FÜR ALLE HOLZFUSSBÖDEN:

- Der Holzfußboden sollte regelmäßig trocken gereinigt werden. Verzichten Sie hier auf den Einsatz von Microfaser und verwenden Sie beim Staubsaugen eine Parkettdüse, um Kratzer zu vermeiden.
- Wir empfehlen für ein gesundes Raumklima und zur Werterhaltung Ihres Holzbodens eine Raumtemperatur von 20 – 25 °C sowie eine relative Luftfeuchtigkeit von 55 – 60 %.
- Achten Sie bei Stühlen mit Lauf-Rollen darauf, dass diese parkettgeeignet sind. Schützen Sie den Boden durch Unterlegmatten. Versehen Sie Stuhlbeine mit Filzgleitern, um Kratzer zu verhindern.
- Wir empfehlen Schmutzfänger z. B. Fußabstreicher oder Sauberlaufzonen, da scharfkantiger Schmutz wie Sand jedem Fußboden schadet.
- Schützen Sie Ihren Holzboden vor Wasser (z. B. stehende Nässe durch undichte Pflanztöpfe oder Vasen).
- Verzichten Sie möglichst auf Gegenstände, deren Unterseite gummiert oder latexiert ist (z. B. Türstopper). Die darin enthaltenen Substanzen (Weichmacher) können unter Umständen zu Fleckenbildung führen.

Sie werden feststellen, dass Ihr so behandelter und gepflegter Holzfußboden immer schöner und pflegeleichter wird.

Pflegeanweisung für versiegelte Parkett- und Holzfußböden gemäß DIN 18356. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unseren aktuellen Technischen Merkblättern.