

Beschichtung mit Ecoline Öl-Grundierung 2K und Ecoline MultiTop

Erster Schritt (Wässern):

- Endschliff 120 - 150 Korn mit der Mehrscheibenmaschine
- Die gesamte Fläche mit Wasser benetzen (keine Stellen vergessen).
- Abtrocknen der Oberfläche.

Zweiter Schritt (Grundierung):

- Eine eventuell vorhandene Fußbodenheizung mind. 36 Stunden vor der Beschichtung ausschalten.
- Bei der Verarbeitung und während der Trocknung sind die Fenster zu öffnen!
- Ecoline Öl-Grundierung (34xxEco) mit dem Zusatz Härter 2K (3242) mischen. (Topfzeit ca. 75 Minuten)
- Die Ecoline Öl-Grundierung mit der Universalrolle (0950 007) alle 20-60 cm eine Rollenspur auftragen.
- Gleichzeitiges Egalisieren mit einer Einscheibenmaschine und weißem (0950 575) oder beige Superpad (0950 583).
- Trocknung der Fläche mindestens 8 Stunden bei guter Luftzirkulation.

Alternativ kann das Öl auch mit einem Doppelfederspachtel (0950 027) aufgetragen und anschließend direkt mit einem weißen (0950 575) oder beige (0950 583) Super Pad gepaddet werden.

Hinweis: aufgrund des Wässerns ist mit einem höheren Verbrauch zu rechnen!

Dritter Schritt (Zwischenglättung und Lackauftrag):

- Fenster schließen.
- Die grundierte Fläche wird mit einem grünen Super Pad (0950 599) abfahren.
- Die gesamte Fläche mit einem geeigneten Staubsauger absaugen.
- Ecoline MultiTop (99xxEco) gut aufgeschüttelt. Optional können die Eigenschaften des Ecoline MultiTop durch Zugabe des jeweiligen Zusatzes angepasst werden.
- Der Lack wird zügig und gleichmäßig mit der Aqua-Rolle (0950 008) aus einer Farbwanne (0950 229) auf der grundierten Oberfläche im Kreuzgang aufgetragen.
- Verbrauch ca. 100 - 120 g/m²
- Trockenzeit ca. 3-4 Stunden, Vorsichtig begehbar nach 2 Stunden

Vierter Schritt (letzter Lackauftrag):

- Fenster geschlossen halten.
- Ecoline MultiTop (99xxEco) gut aufgeschüttelt. Optional können die Eigenschaften des Ecoline MultiTop durch Zugabe des jeweiligen Zusatzes angepasst werden.
- Der Lack wird zügig und gleichmäßig mit der Aqua-Rolle (0950 008) aus einer Farbwanne (0950 229) auf der Oberfläche im Kreuzgang aufgetragen.
- Verbrauch ca. 100 - 120 g/m²
- Trockenzeit ca. 3-4 Stunden, Vorsichtig begehbar nach 2 Stunden.
- Eine eventuell vorhandene Fußbodenheizung frühestens 24 Stunden nach dem Auftrag der letzten Schicht wieder anstellen.

Die weitere Pflege wird anschließend mit den Pflegemitteln der Firma SAICOS durchgeführt, da diese auf die Produkte abgestimmt wurden. (Pflegeanweisung)

Beachten Sie immer die zu den Produkten gehörenden Technischen Merkblätter

Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim Verarbeiter.