

Endbeschichtung von vorgrundiertem Parkett mit Premium Hartwachsöl

Erster Schritt (Zwischenglätten):

- Die gesamte Fläche mit einem geeigneten Staubsauger absaugen.
- Die Fläche wird zuerst mit Wasser unter Verwendung der Ecoline Wischpflege (8101Eco) vom leicht löslichen Schmutz gereinigt.
- Anschließend mit einem grünen Super Pad (0950 599) oder ähnlich zwischenglätten (Reinigungsschliff).
- Fläche im Anschluss absaugen.

Zweiter Schritt (Endbeschichtung):

- Eine eventuell vorhandene Fußbodenheizung mind. 36 Stunden vor der Beschichtung ausschalten.
- Bei der Verarbeitung und während der Trocknung sind die Fenster zu öffnen!
- Das Premium Hartwachsöl wird mit der Öl/ Wachsrolle (0950 013) aus einer Farbwanne (0950 229) einmal dünn und gleichmäßig (ohne Druck auf der Walze) im Kreuzgang aufgetragen.
- Optional kann auch der Zusatz Härter 2K (3243) als Haftvermittler und in stark beanspruchten Flächen eingesetzt werden.
- Trockenzeit ca. 3-5 Stunden.
- Eine eventuell vorhandene Fußbodenheizung frühestens 24 Stunden nach dem Auftrag der letzten Schicht wieder anstellen.

Die weitere Pflege wird anschließend mit den Pflegemitteln der Firma SAICOS durchgeführt, da diese auf die Produkte abgestimmt wurden. (Pflegeanweisung)

Beachten Sie immer die zu den Produkten gehörenden Technischen Merkblätter

Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim Verarbeiter.